

# Руководство по эксплуатации детского мобильного телефона “Светофор”

## 1 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- 1–1. Детский телефон «Светофор» рекомендуется носить на предплечье руки. Для этого в комплекте имеется специальный светоотражающий ремешок. Но можно также использовать зажим на задней стороне телефона ( без ремешка ) для ношения на поясе и на одежде.
- 1–2. Благодаря громкой связи ребёнок может вести телефонный разговор, не беря телефон в руки и не прикладывая к уху.
- 1–3. Однако зимой при температуре ниже –10 градусов телефон следует носить под верхней одеждой. Также во время дождя.
- 1–4. Всегда пользуйтесь оригинальным аккумулятором, зарядным устройством и аксессуарами, которые входят в комплект телефона.
- 1–5. При необходимости ремонта телефона обращайтесь к специалистам сервисного центра гарантийного обслуживания.
- 1–6. Держите телефон вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприёмники и компьютеры.
- 1–7. Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как плиты и радиаторы.
- 1–8. Не допускайте падения телефона.
- 1–9. Для чистки поверхности телефона используйте сухую или влажную ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- 1–10. Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- 1–11. Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- 1–12. При попадании влаги в телефон незамедлительно отключите его до полного высыхания.

## 2 Воздействие радиочастотного излучения SAR

- 2 – 1 При телефонном разговоре ребёнку не нужно прикладывать телефон к голове.
- 2 – 2 Детский мобильный телефон «Светофор» разработан в соответствии с действующими требованиями безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.
- 2 – 3 В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения, или SAR.
- 2 – 4 Предел SAR , рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения ( ICNIRP ), составляет 2 Вт / кг , усреднённые на 10 грамм ткани.
- 2 – 5 Наибольшее значение SAR для данной модели детского телефона при использовании вблизи головы составляет 0,079 Вт/кг, а при ношении на теле 0,565 Вт/кг ( 10 г ). Таким образом , излучение телефона находится в пределах безопасных показателей SAR.

Прибор мобильной телефонной связи ( детский ) “С в е т о ф о р”

И Н С Т Р У К Ц И Я для пользователя ( РУКОВОДСТВО по эксплуатации )

( 3 ) Функциональность аппарата :

3-1. Кнопки ( клавиши ) телефона:

«жёлтая » – выбор одного из 3 абонентов по желанию ( нажать и отпустить ) .

«красная» — завершение связи ( разговора ) / возврат в режим ожидания ( нажать и отпустить ) и включение / выключение электропитания телефона ( долгое нажатие красной кнопки )

«зелёная» — прием вызова ( ответ на звонок — начать телефонный разговор) и отправление позывного сигнала к выбранному абоненту (нажать и отпустить).

3-2. На экране отображается:

— индикатор зарядки аккумулятора ( отображение анимации на экране )

— наличие ( уровень активности ) приёма сигнала от местной телефонной сети.

( 4 ) П е р е д началом работы телефона:

4-1. Подготовка SIM — карты для работы ( для использования в “Светофоре”) Родителем ребенка:

\* Родитель вставляет новую SIM — карту в свой мобильный телефон и активирует её, проверяет поступление и отправление вызова ( звонка ), и финансовый баланс карты.

\* Стереть ( удалить ) навсегда PIN — код на SIM-карте .

\* Запишите ( введите ) в SIM — карту поочерёдно телефонные номера только 3 абонентов и удалите с SIM—карты все другие телефонные номера.

4-2. Подготовка телефона к работе:

— аккуратно отделить и потом установить на место верхнюю ( лицевую ) половину телефона

— установка / извлечение аккумуляторной батареи

— установка / извлечение мини SIM-карты.

Родитель, поместите мини SIM-карту чипом вниз и вставьте её в слот. Убедитесь , что SIM-карта вставлена правильно в соответствии с формой слота . Закрепите SIM—карту металлической застёжкой, аккуратно немного ( примерно 2 мм )

передвинув застёжку влево вдоль по карте.

Для извлечения карты аккуратно поднимите только верхнюю часть застёжки, предварительно немного передвинув застёжку вправо ( вдоль по карте ), и вытащите карту из слота.

4-3. Включение телефона:

— Удерживайте нажатой красную кнопку — пока телефон включится и засветят поочерёдно все кнопки телефона и экран. Как только засветят кнопки телефона сразу отпустите красную кнопку. Включение сопровождается мелодией.

4-4. Выключение телефона:

— Удерживайте нажатой красную кнопку — пока телефон выключится и экран погаснет.

( 5 ) Функционирование телефона .

5-1. Перед выбором абонента нажми один раз только на красную кнопку — тогда засветится экран и телефон, выйдя из режима ожидания, включается для функционирования

5-2. Вызов абонента — для этого последовательно используются жёлтая и зелёная кнопки:

\* Нажми 1 раз ( нажать и отпустить ) жёлтую кнопку — засветят экран и жёлтая кнопка (мигающий свет) — и телефон готов для вызова первого (главного) абонента. При этом раздаётся короткий звуковой сигнал. Нажми второй раз на жёлтую кнопку ( нажать и отпустить ) , она снова мигает — и телефон готов к вызову второго абонента. При этом снова раздаётся короткий звуковой сигнал. Нажми на жёлтую кнопку последовательно 3 раза (нажать и отпустить) , она продолжает мигать — и телефон готов к вызову третьего абонента. При этом снова раздаётся короткий звуковой сигнал.

\* После нажатия жёлтой клавиши и выбора абонента — нажми зелёную кнопку ( нажать и отпустить ).

Тогда засветят одновременно зелёная кнопка (мигающий свет) и красная кнопка (мигающий свет). При этом одновременно включается микрофон ( громкая связь ) и отправляется позывной сигнал ( вызов ) одному из 3 абонентов.

Жёлтая кнопка при этом самостоятельно гаснет ( выключается ).

При ответе абонента мигающий свет зеленой кнопки заменяется ровным непрерывным светом, а красная кнопка гаснет.

Тогда можно начать телефонный разговор (т. е. устанавливается связь).

5-3. После выбора абонента нужно сразу нажать на зелёную кнопку телефона — пока мигает жёлтая кнопка.

5-4. Завершение связи ( разговора ) / возврат в режим ожидания:

— осуществляется путем нажатия ( нажать и отпустить ) красной кнопки ( клавиши ) .

В случае непроизвольного прерывания связи или позывного сигнала на телефоне несколько секунд светит только красная кнопка ( мигающий свет ) . После этого телефон возвращается в режим ожидания.

5-5. Приём вызова ( ответ на звонок ) — используется только зелёная клавиша ( кнопка ) :

— при поступлении вызова одновременно светят зелёная и красная кнопки ( мигающий свет ) и экран . При этом одновременно звучит мелодия ( звуковой сигнал ) .

— нажми на зелёную клавишу ( при этом мигающий свет заменяется ровным непрерывным светом ), и начни телефонный разговор ( телефонную связь ) .

**ВНИМАНИЕ :**

Если в течение 10 секунд вызова сам ребёнок не нажимает на зелёную кнопку, то она включается самостоятельно ( т. е. , соединение происходит автоматически ) — и родитель уже может слышать ребёнка и говорить с ним.

( 6 ) Аккумулятор.

6—1. Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор.

6—2. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

6—3. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.

6—4. Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

6—5. Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона.

Дополнительное пояснение:

Выбор одного из 3 абонентов — используется жёлтая кнопка ( клавиша ) :

\*. для вызова первого ( главного ) абонента — нажать и отпустить жёлтую кнопку 1 раз.

\*. для вызова второго абонента нажми ( нажать и отпустить ) последовательно жёлтую клавишу 2 раза.

\*. для вызова третьего абонента нажми и отпусти жёлтую клавишу поочередно 3 раза.

С начала нажатия на жёлтую кнопку светит жёлтая кнопка ( мигающий свет ) и раздается короткий звуковой сигнал при каждом новом нажатии.

После выбора абонента нажми на зелёную кнопку ( нажать и отпустить ) для вызова этого абонента.